

Ультразвуковой барьер



Для этого необходимо установить двусторонний или отражающий барьер при использовании ультразвукового датчика в оконном режиме. Необходимо, чтобы отражатель располагался за объектом. Когда объект перекрывает отражатель, выходной элемент переключается.

Области применения

Food and Pharmaceuticals

Logistics