

Presse à balles rondes : Surveillance du film



Des capteurs à ultrasons dotés d'une sortie de commutation peuvent être utilisés pour effectuer une surveillance de la rupture du film. Nous recommandons l'utilisation des capteurs à ultrasons pico+ ou des capteurs à ultrasons nano dans des conditions d'installation exigeantes.

Si le diamètre du rouleau de film doit également être surveillé, un capteur à ultrasons avec sortie analogique peut être utilisé.

Zones d'application

Technologie agricole

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



nano

housing: M12 all-metal sleeve
detection ranges: 150 mm and 240 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V



pico+

housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V

special feature: 90° angular head