

Rotopressa imballatrice: monitoraggio della pellicola



Il monitoraggio dello strappo della pellicola può essere realizzato con tutti i sensori a ultrasuoni con uscita di commutazione. In condizioni di installazione anguste, si raccomanda l'uso di sensori ultrasonici pico+ e sensori ultrasonici nano.

Se si desidera monitorare anche il diametro del rotolo di pellicola, è possibile utilizzare un sensore a ultrasuoni con uscita analogica.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



nano

housing: M12 all-metal sleeve
detection ranges: 150 mm and 240 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V



pico+

housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V

special feature: 90° angular head